2

如果希望暂停以 "滚动 "模式显示,请按下 [Single] (单次)键。要清除显示屏并以 "滚动 "模式重新开始采集,请再次按下 [Single] (单次)键。

在低频波形上使用"滚动"模式,将产生如带状图记录仪的显示。它可以滚动显示波形。

XY 时间模式

XY 时间模式使用两个输入通道将示波器从电压 - 时间显示转化为电压 - 电压显示。通道 1 是 X 轴输入,通道 2 是 Y 轴输入。可以使用各种传感器,以便显示屏可显示应力 - 位移、流量 - 压力、电压 - 电流或电压 - 频率。

示例 此练习通过利用 Lissajous 法测量相同频率的两个信号之间的相差显示 XY 显示模式的通常用法。

- 1 将正弦波信号连接到通道 1,将相同频率但异相的正弦波信号连接到通道 2。
- **2** 按下 [AutoScale] (自动调整) 键,按下 [Horiz] (水平) 键,然后按下**时间模式**并选择 "XY"。
- **3** 使用通道 1 和 2 位置 (♦) 旋钮使信号在显示屏上居中。使用通道 1 和 2 伏 / 格旋钮以及通道 1 和 2 **微调**软键展开信号以便于查看。

可使用下列公式计算相差角 (θ) (假定两个通道的幅度相同):

$$\sin\theta = \frac{A}{B}or\frac{C}{D}$$




图 3 XY 时间模式信号, 在显示屏上居中

2 水平控制

- 4 按下 [Cursors] (光标) 键。
- 5 在信号的顶部设置光标 Y2,在信号的底部设置光标 Y1。 注意显示屏底部的 ΔY 值。在此例中,使用的是 Y 光标,但也可以使用 X 光标。
- **6** 将 Y1 和 Y2 光标移动到信号和 Y 轴的交叉点。再次记下 Δ Y 值。




图 4 相差测量,自动和使用光标

7 使用下列公式计算相差。

例如,如果第一个 ΔY 值是 1.688,第二个 ΔY 值是 1.031:

$$\sin\theta = \frac{\text{second } \Delta Y}{\text{first } \Delta Y} = \frac{1.031}{1.688}$$
; $\theta = 37.65$ degrees of phase shift